

HPS-HSC9K

6500万像素黑白超高速工业相机

使用说明书



海伯森技术 (深圳) 有限公司

- 1 -Rev 1.4



声明

非常感谢您购买我们公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

- 本手册适用于HPS-HSC9K超高速工业相机及HPS-AT03S超高速图像采集卡。
- 本手册的版权属于海伯森技术(深圳)有限公司所有。未得到本公司的正式许可,任何 组织或个人均不得以任何手段和形式对本手册内容进行复制或传播。
- 我们已尽量保证手册内容的完整性与准确性,但也不免出现技术上不准确、与产品功能 及操作不相符或印刷错误等情况出现,如有任何疑问或争议,请以海伯森技术(深圳) 有限公司最终解释为准。
- 产品和手册将实时进行更新, 恕不另行通知。
- 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用,不保证与实物完全一致,请以实物为准。



目录

1 概述	- 4 -
1.1 型号定义	- 4 -
1.2 HPS-HSC9K 黑白超高	5速工业相机功能/性能列表4-
1.3 光谱响应	5 -
1.4 结构尺寸	5 -
1.5 软件接口	- 6 -
1.5.1 用户软件组成	ζ 6 -
1.5.2 用户软件接□	l 6 -
1.6 电磁兼容注意事项.	7 -
1.7 使用环境注意事项.	7-
2 电气接口	7 -
2.1 40G 以太网接口	- 8 -
2.2 LED 指示灯	- 8 -
2.3 IO 接口	- 8 -
2.3.1 光耦隔离触发	z输入电路9-
2.3.2 光耦隔离触知	文输出电路10-
3 图像采集卡及安装	- 11 -
3.1 操作系统及系统配置	<u>11</u>
3.2 使用环境	11 -
3.3 技术参数	- 12 -
3.4 硬件安装	- 13 -
4 软件安装	13 -
4.1 选择安装正确的软件	+版本13-
4.2 安装成功验证	16 -
5 使用第三方软件库操作相关	۶ <u>۱</u> 17 -
5.1 在 MATLAB 中使用木	目机 17 -
5.2 在 Halcon 中使用相	机 20 -
6常见问题处理	22 -
7 产品清单	23 -
8修订历史记录	- 23 -



1 概述

1.1 型号定义

HPS-HSC9K是一款6500万像素的黑白超高速工业相机,它采用业界顶级超高速图像传感器, 具有大像元尺寸、低噪声、超高帧率、远距离传输等特点。相机采用了40G以太网光纤接口, 支持GenIcam GenTL标准以及HPS-HSC SDK,安装、使用方便。适用于机器视觉,高速检测, 高精度检测,运动控制等相关应用。相机的详细信息在下文功能/性能列表给出。

1.2 HPS-HSC9K 黑白超高速工业相机功能/性能列表

规格	нрѕ-нѕсэк
分辨率	9344 x 7000 (像素:3.2μm×3.2μm)
靶面尺寸	29.9mm x 22.4mm
连续数据传输速率	71 帧/s @ 6500 万像素,Mono 8-Bit
动态范围	>62dB @ 10-bit
快门模式	全局快门,支持自动曝光、外部触发曝光等
ROI	支持 (X 方向分辨率需满足 128 的倍数)
集成图像处理模块	FPN 去噪, PRNU 校正, 伽马校正, ROI, 增益 调节, 图像抽样, 左右/上下镜像等
数据接口	40G 以太网光纤接口
镜头安装接口	M58*0.75 标准接口
数字 I/0	隔离输入1路,隔离输出1路
数据格式	Mono 8/10 Bit
供电及功耗	供电电压 12VDC, 典型功耗 20W
温度	工作温度0~+45℃,储藏温度-20~+70℃
湿度	工作湿度 10~80%(非结露),储藏湿度 10~80%
重量	450g (不含镜头)
尺寸	113mm*68mm*56.4mm (不含镜头))



1.3 光谱响应



1.4 结构尺寸











1.5 软件接口

1.5.1 用户软件组成

HPS-HSC9K软件包可用于连接和管理HPS-HSC9K相机,提供高速、稳定、实时的图像传输,并提供了免费的SDK和丰富的二次开发示例源码,该软件包由以下模块组成:

- 1) 驱动包(Driver),提供了HPS-HSC9K相机和HPS-AT03S采集卡的驱动程序;支持Windows 7/10 64位, Linux 64位操作系统。
- 客户端实时预览软件(HypersenVisionViewer.exe),用于展示相机的控制、采集和图像 处理功能,用户可以直接通过客户端软件来控制相机,也可以基于相机的接口库开发自 己的控制程序;
- 3) 接口库(API),包括相机控制接口库和图像处理接口库,支持用户进行二次开发;支持Windows 7/10 64位,Linux 64位操作系统。
- 接口库二次开发示例程序,演示相机功能的示例源码,用户可以方便的使用这些示例程 序来进行简单控制,也可以参考这些示例程序来进行二次开发;
- 5) 软件开发说明书,本说明书是用户编程指引,用于指导用户如何配置编程环境,如何通 过相机的接口库来实现相机的控制和采集。

1.5.2 用户软件接口

HPS-HSC9K 软件包安装之后,用户除了可以使用我们提供的客户端软件和示例程序控制相机, 也可以通过编写自己的程序来控制相机,我们给用户提供了三种编程接口,用户可以根据自 己的需求选择使用:

1) API 接口

为了简化用户的编程复杂度,我们提供了用户控制相机的通用编程接口 HPS-HSC API,并提供了基于此接口开发的示例程序和软件开发说明。API 接口支持 C/C++等语言。

2) GenTL 接口

此接口是 Gen<i>Cam 标准中通用传输层(General Transport Layer)的标准输出接口。我们 遵循 Gen<i>Cam 标准给用户提供了 GenTL 接口,用户可以直接通过 GenTL 接口开发自己 的控制程序,有关 GenTL 接口的定义和使用方法,可在 Gen<i>Cam 网站下载: www.genicam.org/

此外,用户也可以使用一些支持 Gen<i>Cam 标准的第三方软件来控制相机,比如: Halcon 和 Matlab。

● 备注:

GEN<i>CAM 标准:是由欧洲机器视觉协会(EMVA)颁布,目标是为所有类型的相机提供一个统一的编程接口。无论相机使用的是哪种传输协议或者实现了哪些功能,编程接口(API)都是一样的。主要包含以下模块:

- ➤ GenAPI, 主要负责 XML 文件的解析, 解决如何配置相机的问题;
- ➤ GenTL,传输层,用于设备枚举、属性控制,以及图像采集;



▶ SFNC: 属性标准命名协议;



1.6 电磁兼容注意事项

1) 推荐使用带屏蔽 IO 接口线缆。使用带屏蔽的线缆可有效防止电磁干扰,屏蔽线的屏蔽 层应就近接地,不能甩出很长才接地。有多个设备需要接地时,应采用单点接地方式,防止 形成地环路。

3) 如果线缆过长,可以将其扎成束状的捆,盘成一盘会更容易受到干扰。

4) 相机应尽量远离高压、高电流等强干扰设备,如电机、变频器、继电器等。如无法避免, 应想办法做屏蔽保护。

5) 人体或者其他设备接触相机前,应先接触金属机架释放静电,以免对相机造成损坏。

1.7 使用环境注意事项

- 1) 工作温度: 0 ~ +45℃, 湿度 10 ~ 80%; 储存温度: -20 ~ +70℃。
- 2) 在安装镜头时,应将相机镜头接口朝下,防止灰尘落在 CMOS 传感器表面。
- 3) HPS-HSC9K 工业相机应配合 HPS-AT03S 超高速图像采集卡使用。
- 4) 使用随相机提供的光模块: 40G QSFP 光模块,以及配套光纤使用。
- 5) PC 配置要求: 推荐 Intel i7 4 核以上处理器, PCIe Gen3 X8 以上空闲插槽, 8GB 以上 内存 (满速率采集和处理推荐 16GB 及以上)。
- 6) 请带着原始包装运输,到达相机使用地点后再打开包装。

2 电气接口

电气接口包括两部分:40G以太网接口(QSFP光模块)、指示灯(LED Indicator)、6-Pin IO接口。相机通过40G以太网和主机进行数据交换;触发信号的输入、输出以及相机的供电均由 6-Pin IO接口实现;指示灯用于指示相机的工作状态。



2.1 40G 以太网接口

40G以太网接口是一个标准的QSFP光模块插座,支持40G光模块。

2.2 LED 指示灯

相机后端有一个 LED 指示灯,用于指示相机的状态。

LED 状态	指示相机状态
熄灭	相机未上电或程序无法启动
红色常亮	网络未连接
绿灯常亮	网络已连接,但无触发/无数据传输
绿灯闪烁	相机触发并传输数据
红色 绿色交替闪烁	相机固件升级中, 切勿断电
红色规律闪烁	相机异常,红灯闪烁编码为错误代码
红色快速闪烁	固件异常, 需通过固件升级软件通过光纤接口重新下载固件

2.3 IO 接口

IO 接口使用的是 M8 法兰座 6-Pin 连接器,如下图所示:



对应信号分配如卜表所示:										
示意图	管脚	线缆颜色	信号	描述						
	1	白	+12VDC	相机电源正,+12VDC						
	2	蓝	Trigger_IN +	触发输入正, 光耦隔离						
	3	黑	Trigger_IN -	触发输入负, 光耦隔离						
	4	灰	Trigger_OUT +	GPO 输出正, 光耦隔离						
	5	棕	Trigger_OUT -	GPO 输出负, 光耦隔离						
	5 1 6	粉	GND	相机电源地						
	-	黑(粗)	Shield	相机外壳,电缆屏蔽层						

相机输入电源必须使用 +12V (±10%) 直流电源。

注意:

1) 电源正负极性不能接反,否则可能会烧坏相机或相机连接的其他设备 2) 触发信号以及 GPO 信号正负极性不能接反, 否则可能会烧坏相机或相机连接的其 他设备



2.3.1 光耦隔离触发输入电路

光耦隔离输入电路原理如下图所示, Line0+和 Line0-用于连接外接电路。



- 逻辑 1 输入电压: +2.0V~+24V(Line0+ 和 Line0-间电压)
- 最大输入电流: 14mA, 推荐值 10mA
- 输入电压在 0.7V~2.0V 之间为不确定状态,应避免输入这一区间内的电压值。
- 为避免输入电流过大,需要在 Line0+外部串联1 个限流电阻,避免 Line0+损坏。 限流电阻需保证输入电流不超过 14mA。推荐阻值见下表:

Line0+输入电压	限流电阻 R limit
3.3V	170 Ω
5V	340 Ω
12V	1kΩ
24V	2kΩ

- 上升沿延时时间: <15µs(0℃~45℃),参数说明见下图
- 下降沿延时时间: <15µs(0℃~45℃),参数说明见下图





两次触发信号之间要保持一定间隔。当触发信号设置为高电平有效的情况下,两次触发之间, 触发信号保持低电平的时间至少为 T_{GAP} = 42.4us

2.3.2 光耦隔离触发输出电路

光耦隔离输出电路原理图如图表 2 所示,虚线方框内为外接电路。



- 外接电压 EXVCC 范围为 3.3V~24V
- Line1 的最大允许电流为 20 mA



3 图像采集卡及安装

HPS-AT03S 图像采集卡是基于工业标准 PCle Gen 3.0 扩展总线的新一代超高速图像采 集卡,可提供对主机存储器的高速访问。HPS-AT03S 图像卡自带高性能的 DMA 数据传 输引擎,可以提供最大带宽而不需要专用的主板或芯片组。通过在采集卡上实现的图像 重组和预处理, HPS-AT03S 可以最小程度占用 CPU 从而改善主应用程序的处理时间。

该图像采集卡支持 PCI Express 3.0 标准,提供:

● 2个 SFP+接口,每个接口都可满足 10G 以太网通信要求,1个 QSFP 接口,可满足 40Gbps 通信需求,DDR4 高速内存,2GByte 容量,153Gbps 的内存带宽。

该图像采集卡是一款 PCle 半高卡,适用于服务器,工作站,以及通用 PC。



3.1 操作系统及系统配置

- Windows 7, 64 位
- Windows 10,64 位
- Linux,64 位
- PCIE Gen3.0 X8 及以上;
- CPU:i7 及以上
- 内存 16G 及以上

3.2 使用环境

- 环境温度 0℃~+50℃ 或者 +32°F~+122°F
- 环境湿度 10%~80%
- 存储温度 -20℃~+70℃ 或者 -4℃~+158°F
- 存储湿度 10%~80%



3.3 技术参数

产品名称	HPS-AT03S 超高速图像采集卡
板卡形式	标准半高 PCI Express X8 卡 (可使用在标准半高/全高主机上)
散热方式	风扇+散热器方式
PC 接口	PCIe Gen3 x8
相机接口	1 路 QSFP(4x10Gbps), 2 路 SFP+(10Gbps)
帧缓存容量	DDR4, 2GBytes
单相机最高带宽	40Gb/s
PCIe 峰值带宽	38Gb/s
相机接口协议	Hypersen 万兆传输协议 / VCL
数据格式	Mono, Bayer, RGBA, BGRA, RGB, BGR 8/10 Bit
操作系统	WIN7/WIN10 64位, Linux 64位
API 接口	C/C++
开发文档	API Data Book, 采集演示程序源代码等
相机设计支持	可提供 VCLCE 通信模块, 超高带宽数据通信, 接口简单易用 Netlist 格式

.



供电及功耗	PCIe接口供电,典型功耗25W
温度	工作温度0~+50℃,储藏温度-20~+70℃
湿度	工作湿度 10 ~ 80%, 储藏湿度 10 ~ 80%
重量	约 180g

3.4 硬件安装

为保证 HPS-AT03S 超高速图像采集卡能够正确安装请您按照以下步骤进行:



- 1、关闭计算机及其连接的所有设备,如显示器、打印机和外部组件。
- 2、断开电源电缆。
- 3、卸下主机盖并找到闲置的 PCI-E 3.0 (X8 及以上)总线扩展槽。
- 4、通过卸下螺丝钉或松开拉杆拔出插槽盖板(如果有)。
- 5、抓住图像采集卡的顶部边缘并将其牢固地插入卡槽。
- 6、使用现有的螺钉或拉杆重新固定图像采集卡的固定支架。请确保采集卡牢固的固定
- 在主机内, 否则可能由于晃动和接触问题,造成硬件损坏。
- 7、盖上主机盖。
- 8、插上光纤及光模块,连接电源电缆,开启计算机。
- 9、安装驱动及软件。

4 软件安装

4.1 选择安装正确的软件版本



用户需要根据使用的操作系统,选择正确的软件版本。本文档以在 Windows7 上安装为例,具体说明安装流程。



1. 双击 setup.exe 安装文件,出现 HypersenVisionViewer 安装向导,点击"下一步"



2. 选择安装文件夹

选择安装文件夹				2
安装程序将把 HypersenVisionViewer 安装到下面	啲文件夹中。			
夏在该文件夹中进行安装,请单击"下一步"。要 \文件夹或单击"浏览"。	安装到其他文件	夹,请在	下面输入	另—
文件光虹に				
C:\Program Files\Microsoft\HypersenVision	Viewer	334	1957 (p.)	
C:\Program Files\Microsoft\HypersenVisior	Viewer\	涼	揽(R)	
C:\Program Files\Microsoft\HypersenVisior	Viewer\	涼 磁盘	揽(R) 开销(D).	•••
C:\Program Files\Microsoft\HypersenVisior	Viewer\	涼 磁盘	览(R) ;开销(D).	
C:\Program Files\Microsoft\HypersenVision 为自己还是为所有使用该计算机的人安装 Hypen	Viewer\ senVisionViewer:	減	揽(R) ;开销(D).	
C:\Program Files\Microsoft\HypersenVision 为自己还是为所有使用该计算机的人安装 Hypen 〇 任何人(E)	Wiewer\ senVisionViewer:	減盘	揽(R) 开销(D).	



3. 确认安装, 点击"下一步"。

HypersenVisionViewer			×	
确认安装		1		
		(en		
又表往序已准备往忽时时身切上又表,ypersenvisionview 单击"下一步"开始安装。	er o			
〈上—券(B)	下—歩(Ŋ) >	取消		
、正在安装				
HypersenVisionViewer	<u></u>		×	
正在安装 HypersenVisionViewer		ſ		
		<u>a</u>	- I (
止仕女策 AypersenVisionViewer。				
请稍候				
请稍候				
请稍候	-			
请稍候 	-			
请稍候	-			
请稍候		Tra sole		



5、安装完成

🛃 HypersenVisionViewer		2 <u></u>		×	
安装完成				5	
已成功安装 HypersenVisionViewer。					
单击"关闭"退出。					
请使用 Windows Update 检查是否有重要的 .NE	T Framework 更新。				
< 上─#	5(B) 关闭(C)		职	消	

4.2 安装成功验证

1. 桌面会添加 HypersenVisionViewer.exe 的快捷方式。HypersenVisionViewer.exe 可用 于管理相机和预览图像。



2. 双击桌面快捷方式,出现 HypersenVisionViewer 软件,采集卡被检测到。



Hinarcanticion/Jawar 10.00	
Connect Lawara	
Detected Grabber Cards	
Carera 31at	
Catria 1150	
See Const	
	P 0
	Prave rate. 0

如果可以检测到采集卡,即证明 HypersenVisionViewer 图像采集卡驱动已经安装成功。 反之则说明采集卡驱动未安装成功,可以检查采集卡硬件、驱动和客户端软件是否已经 正确安装。

注意: 在未连接相机的情况下, 该软件的按钮及其他功能不可用。

5 使用第三方软件库操作相机

HPS-HSC 系列相机的软件库提供 GenICam GenTL Producer, 能让您利用支持 GenTL 标准的第三方软件库来操作相机, 比如 MATLAB 或 Halcon。

5.1 在 MATLAB 中使用相机

使用之前,请确保支持 GenTL 接口的 Adaptor 在 MATLAB 中已经安装成功。 详情请参照:

1. https://ww2.mathworks.cn/help/imaq/image-acquisition-support-packages-for-hardwareadaptors.html

2. https://ww2.mathworks.cn/help/imaq/genicam-gentl-hardware.html



打开 MATLAB, 点击 "APP" → ,如下图:

MATLAB R	2018a			-											
主页		绘图	APP	编编器	爱	布 视	HE I		P						
記取更多 App	安設 App	F App 打包	Curve Fitting	Optimization	PID Tuner	Analog Input Recorder	System Identification	Signal Analyzer	Image Acquisition	Instrument Control	SimBiology	MATLAB Coder	Application Compiler	Classification Learner	-
文	祥								APP	-					



📣 Image Acquisition Tool				
文件(E) Iools 桌面(D) 窗口(W) Help				
Hardware Browser I+ □ ₹ X	Preview - Select a device format.	-41		
Mage Acquisition Toolbox				
Yanman Falcon Vision (FalconVisionTL_DEV				
Mono8 (default)				
		Select a device format.		
	Preview	Acquire		
	Chart Davideur Chara David	Cause Associations (Triteres) Cause Associations (Europe D		
<	Start Preview Stop Previ	Start Acquisition Ingger Stop Acquisition Export Da	ata	
	Acquisition Parameters	t 🗆 🛪 🗙 Session Long 🛛 🛨 🗖	7 X	
Image Acquisition Toolbox		1		
Toolbox version: 54 (82018a)				
MATLAR version: 0.4 ((2010a)				
testelled edestern cost				
Installed adaptors: genti				

出现"Image Acquisition Tool"界面,相机被检测到并显示在左侧栏里:

选择"Mono8 (default)" →"Start Preview":



文件(F) Iools 夏爾(D) 智口(W) Help Hardware Browser ドロ・ネズ 「Image Acquisition Toolbox 「Waman Falcon Vision (FalconVisionTL_DEV_FV PT05 Camera002) (ge 「Waman Falcon Vision (FalconVisionTL_DEV_FV PT05 Camera002) (ge 「Waman Falcon Vision (FalconVisionTL_DEV_FV PT05 Camera002) (ge	
Hardware Browser + Preview - Yanman Falcon Vision (FalconVisionTL_DEV_FV PT05 Camera002) (ge Mage Acquisition Toolbox Mono8 (default):	ntl-1): Mon 11 E A
Image Acquisition Toolbox Jong Yanman Falcon Vision (FalconVisionTL_DEV Mono8 (default)	Deleta a la
Click Start Preview or Start Acquisition to begin Ready to start preview or acquisition. Preview. Start Preview. Start Preview. Start Acquisition. Trigger, Stop Acquis	sition Export Data
Information ± • × Acquisition Parameters ± • × Session Log - Yanr	man Falc ± 🗖 🕈 🗙
 Triagering Region of Interest 	
Mono8 General Device Properties Logging 1 vid = videoimp	ut ('gentl', 1, 'Me
Device: Yanman Fa Resolution: 2592x2048 Selected source: FalconVisic Number of frames to acquire: 1 Logging mode: memory Trigger type: immediate Adaptor/Driver Version: 1.0.LIBRAR *	rtedsource (vid) ; rigger = 1;
	+

相机视频预览界面:



- 19 -Rev 1.4



5.2 在 Halcon 中使用相机

🖳 打开新的 Image Acquisition

打开 Halcon, 点击"助手" →



相机接口被检测到:



BREARD U (ANDREAD DE CONTRACTION D	MALCONTER/##USAK
acceleration ARC214-C2 ARC214	(MALDIN管理機鼓動接口各格) 送降器径 @)
alignet. alignet. alignet. alignet. b b b b c b c c c c c c c c c c c c c	□ 选择器登 Ψ
古	
古 注接 . 设备框里显示相机名称. 然后点击"实时",可进行视频预览: D #### ###############################	
上 注接 、 设备框里显示相机名称, 然后点击"实时", 可进行视频预览: 2 5000 (低键50) 第回 2 5000 (低键50) (低键50) (低键50) (低键50) (低键50) (3 5000 (低±50) (3 5000 (3	
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	
住辖 人设备框里显示相机名称,然后点击"实时",可进行视频预览: Deter Registitie: 0 Deter Registie: 0 Deter Registitie: 0 Deter Registitie: 0 Deter Re	
古 正接 , 设备框里显示相机名称, 然后点击"实时", 可进行视频预览: Description Registrice R	
古 正接 , 设备框里显示相机名称, 然后点击"实时", 可进行视频预览: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Lege Acquisition Ase, 然后点击"实时",可进行视频预览: Desc Acquisition Bio	
上 Y	
连接 , 设备框里显示相机名称, 然后点击"实时", 可进行视频预览: 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
E	
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	
E 注接 , 设备框里显示相机名称、然后点击"实时", 可进行视频预览: Zege Arguittie Zege Arguittie 0	
上 上 上 上 上 上 上 上	
连接 ,设备框里显示相机名称,然后点击"实时",可进行视频预览:	
E 注接 、 设备框里显示相机名称、然后点击"实时"、可进行视频预览: Bage Argenetities Bage Argenetities B D Mageneticities Bage Argenetities B D Mageneticities Bage Argenetities B D Mageneticities Bage Argenetics B D Falsen/SpicialL_BUYJY F705 Canardle D Falsen/SpicialL_BUYJY F705 Canardle D Falsen Argeneticities B D Falsen/SpicialL_BUYJY F705 Canardle D Falsen Argeneticities B D Falsen A	6
L 注接 . 设备框里显示相机名称, 然后点击"实时", 可进行视频预览: Deg Acquisting Table Acquisting 0 	
Image Acquisition: Large Acquisition 01 Image Acquisition: Large Acquisition: Large Acquisition 01 Image Acquisition: Large Acquisitio: Large Acquistion: Large Acquisitio: Large Acquisitio	京击"实时",可进行视频预览:
D 米林山 T(4)至其他 新朗 (3) 通 通 新聞 榮 ② 道 建整 差数 化碳 (400年度) 译 Meq6elCealL dll Owr 13.0.5) ① Y LeasVisientLEPY JY 1705 Cearr dD2 文 描 default ● 科技 () E I 默认值 、 I 默认值 、 新色空词 Q) default programma · I 默认值 、 新色空词 Q) default programma · U 默读 (2) · 1 ● ##开 Q) 采集 (3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	quisition Ol
正確 読録 位服 注意 参数 位服 F MacgionILall Our 13.0.5) () Y Loss/Y 1705 Control (Control (Con	
上市 State Land F MarginalLand 10 Gener. 1002 V F F V F V V F V V V	
D) FalconVisionIL_BEV_FV F705 Cunor 2002 - 端口 (P) 0 体 default 一 村安 (p) 花塚 本 X 默认值 - I 默认值 - 颜色空厚 (L) default programmer - 位葉度 (L) -1 一 新开 (L) 采集 (E) 采集 (E) 英时 (E) 松湖 (L) 新	
	(口 (t) 0
□ 計次 (x)	
Image: State of the state	
progressive	絶空洞 (L) default
●新平① 采集② 菜时② 检测① 新	2深度 ⑧ -1
● 新开② 采集③ 実时② 检测○ 所	
● 紙井 ① 采集 ② 実时 ② 检测 ① 所	
	2) 检测① 所
	<u>y</u>)



MVTec HALCON HDevelop - 未定义	
文件② 编辑④ 执行④ 可被化④ 函数② 第子③ 建议② 助手④ 畜口⑨ 帮助即	
Defendente la XBC ∿ « De a → De a = De a o A AAADAX	
D 面形窗口 [M2887AM0] - Image Acquisition 01) - □	
	Image Acquisition : Image Acquisition 01
文件10 采用	(4) 代码主成 (2) 帮助 (3)
	参数 检测 代码生成
	aCenTL 411 (Bev. 13.0.5)
	 可視度 开始值
5	2000
	2000
	ter Intensity +
L PizelFornat	Basid v
AcquisitionZra	meRate 90.00 Format of the pixels provided by the device.
BouncingBillSi	ze 20 0
	a 100 a
La	aceSelector 0
Device)Stream	Selector 0
[Strean]Strean	BufferHandlingHode OldentFirst +
grab_tiseout	5000
in Scient Second Second This fee charts for use with IDO 12233 Photography Decounts for proof decision in a start_asyac_af	(ter_grab_azync enable •
volatile	disable 💌
bits_per_than	al -1 •
color_space	defuilt 👻
clear_buffer	äradla 🔹
只读参数	
ComponentStabl	4
、新有人自动人民户人全局ノ	
	[0] Image (Image Acquisition 01) (#1: 2582×2040×1×byte) 🙆 📲 235 🛛 💱 0, 0

注意:当前软件版本, Halcon 可实时预览相机实时图像, 暂不支持在 Halcon 设置相机参数。请使用 HypersenVisionViewer.exe 进行相机配置 和管理。

6 常见问题处理

相机软件安装过程, 需要重启计算机两次, 请按照软件提示完成电脑重启。

予 号	吊儿问题	解
1	相机开机并连接采集卡 后, 红色 LED 灯常亮	1) 请确认光模块是否插好, 光纤是否正确连接。
2	相机开机并连接采集卡 后, 绿色 LED 常量, 不闪烁。	 如果相机是自动触发模式,请确认触发设置是否正确。 如果相机是外部触发模式,请确认外部触发信号满足要求。
3	采集卡丢帧	 1) 主机性能不足,特别是 PCIE 带宽不够,请升级主机,选用性能更好的主机。 2)请确认图像采集卡插入的 PCIe 插槽支持 PCIE Gen3.0 X8 以上标准。 3)请确认 PCIe 插槽的通道是由哪个主控提供的,PCIe 性能从高到低排列为 CPU>北桥>南桥,部分主板的 PCIE 插槽的通道是由

- 22 -



	南桥提供的,	严重依赖南桥的性能,	请确认主板的 PCIE	通道的
	带宽。			

7 产品清单

序号	项目	数量
1	HPS-HSC9K 工业相机	1
2	HPS-AT03S 超高速图像采集卡	1
3	 采集卡驱动 二次开发 SDK(签订 NDA 后提供) API 文档(签订 NDA 后提供) PC 端图像预览控制软件 产品用户手册 	1
4	40G QSFP 光模块	2
5	光纤 (3m)	1

8修订历史记录

8 修り加5	工旧米	
日期	版大县	描述
2020/12/03	1.0	初始版本。
2021/08/17	1.1	修复像素大小表述错误问题
2021/11/1	1.2	修复相机尺寸和动态范围的表述错误问题
2021/11/11	1.3	增加外部触发信号描述,更新限流电阻取值表;
		增加了帧率的限定条件,更新相机重量和尺寸;
		更新了常见问题;
		更新了产品图片;
2021/11/30	1.4	更改表述



IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY

Hypersen Technologies Co., Ltd. reserve the right to make changes, corrections, enhancements, modifications, and improvements to Hypersen products and/or to this document at any time without notice. Purchasers should obtain the latest relevant information on Hypersen products before placing orders. Hypersen products are sold pursuant to Hypersen's terms and conditions of sale in place at the time of order acknowledgement.

Purchasers are solely responsible for the choice, selection, and use of Hypersen products and Hypersen assumes no liability for application assistance or the design of Purchasers' products.

No license, express or implied, to any intellectual property right is granted by Hypersen herein.

Resale of Hypersen products with provisions different from the information set forth herein shall void any warranty granted by Hypersen for such product.

Hypersen and the Hypersen logo are trademarks of Hypersen. All other product or service names are the property of their respective owners.

Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2020 Hypersen Technologies Co., Ltd. - All rights reserved